

Rossmann FS512 Waffeleisen – Kompakte Bedienungsanleitung

1. Vorbereitung
2. Auf eine hitzebeständige, ebene Fläche stellen.
3. Stromanschluss: 230 V.
4. Erstes Aufheizen ohne Teig durchführen.
5. Einfetten
6. Backflächen leicht mit Öl/Fett einpinseln.
7. Einschalten & Aufheizen
8. Netzstecker einstecken.
9. Rot = heizt, Grün = betriebsbereit.
10. Auf grüne Lampe warten.
11. Waffeln backen
12. Teig gleichmäßig auf untere Fläche geben.
13. Deckel schließen.
14. Backzeit: 3–5 Minuten.
15. Waffel mit hitzebeständigem Löffel entnehmen.
16. Ausschalten
17. Nach Backvorgang Stecker ziehen.
18. Innenflächen abkühlen lassen.
19. Reinigung
20. Gerät abkühlen lassen.
21. Krümel mit Tuch entfernen.
22. Innenflächen feucht abwischen.
23. Kein Wasser direkt hineinlaufen lassen.

Sicherheitshinweise - Vor Reinigung Stecker ziehen. - Keine Metallutensilien verwenden. - Nicht im Freien benutzen. - Gerät wird heiß – vorsichtig. - Kinder fernhalten.

Tipps für perfekte Waffeln - Teig nicht zu flüssig. - Waffeleisen gut vorheizen. - Nach jedem 2. Waffelgang leicht einfetten.