

Bedienungsanleitung – Elica Missy M200

1. Einschalten

Die Dunstabzugshaube wird über die Drucktasten an der Vorderseite bedient. Es gibt in der Regel 3 Leistungsstufen (niedrig, mittel, hoch).

2. Licht

Die Beleuchtung kann über eine separate Taste unabhängig vom Lüfter ein- und ausgeschaltet werden.

3. Betrieb

Schalte die Haube vor dem Kochen ein und lasse sie nach dem Kochen noch 5–10 Minuten nachlaufen.

4. Reinigung

Metallfettfilter alle 2–4 Wochen reinigen (spülmaschinengeeignet). Aktivkohlefilter bei Umluftbetrieb regelmäßig wechseln.

5. Sicherheit

Mindestabstand zum Kochfeld einhalten (ca. 50 cm Elektro, 65 cm Gas). Gerät nie ohne Filter betreiben.