

## Altus HUN 1400 Herd – Kompakte Bedienungsanleitung

1. Vorbereitung & Anschluss
2. Herd auf stabile, ebene Fläche stellen.
3. Elektrischer Anschluss nur durch Fachkraft (230 V / 400 V je nach Modell).
4. Steckdose und Absicherung prüfen.
5. Kochfeld nutzen
6. Drehregler für jede Kochzone separat einstellen.
7. Stufen 0–6: 0=aus, 1–2=warmhalten, 3–4=normal, 5–6=stark.
8. Restwärmeanzeige beachten.
9. Backofen verwenden
10. Temperatur einstellen (50–250 °C).
11. Vorheizen empfohlen (ca. 10–15 Min.).
12. Einschubroste je nach Backgutposition wählen.
13. Funktionen: Oberhitze, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft, Grill, Umluftgrill.
14. Timer / Zeitschaltuhr (falls vorhanden)
15. Gewünschte Backzeit einstellen.
16. Signal ertönt nach Ablauf.
17. Reinigung & Pflege
18. Vor Reinigung Strom trennen.
19. Kochfeld & Edelstahl mit mildem Reinigungsmittel reinigen.
20. Backofen innen bei Bedarf mit Backofenreiniger.
21. Knöpfe sauber und trocken halten.
22. Sicherheitshinweise
23. Vor Arbeiten Strom trennen.
24. Heiße Flächen können Verbrennungen verursachen.
25. Kinder nicht unbeaufsichtigt bedienen lassen.
26. Keine Wasserstrahlen auf Heißelemente richten.
27. Reparaturen nur von zertifizierten Elektrikern durchführen.