

Mixer SEG 9122 – Kompakte Bedienungsanleitung

1. Vorbereitung
2. Gerät auf stabile, ebene Fläche stellen.
3. Prüfen, dass alle Teile sauber sind.

4. Noch nicht einstecken.

5. Montage der Teile

6. Mixbehälter/Rührbehälter einsetzen.
7. Deckel sicher verschließen.

8. Aufsätze (Schneebesen/Stampfer) korrekt befestigen.

9. Inbetriebnahme

10. Netzstecker einstecken (230 V).
11. Geschwindigkeitsstufe wählen.

12. Beginne mit niedriger Geschwindigkeit, dann erhöhen.

13. Mixen / Verarbeiten

14. Mixer erst ins Mixgut eintauchen, dann einschalten.
15. Während des Mixens leicht bewegen.

16. Nicht ohne Inhalt laufen lassen.

17. Ausschalten

18. Gerät ausschalten.
19. Stecker ziehen.

20. Zubehör erst entfernen, wenn Mixer stillsteht.

21. Reinigung

22. Stecker ziehen.
23. Abnehmbare Teile mit warmem Wasser & Spülmittel reinigen.
24. Motorblock nur feucht abwischen.

Sicherheitshinweise - Vor Reinigung Stecker ziehen. - Keine Metallgegenstände in laufenden Mixer stecken. - Nicht im Freien oder in der Nähe von Wasser verwenden. - Kinder fernhalten. - Auf scharfe Messer achten.